



S280 BarbequeGuide de montage

85-3002-6 (G20717) Propane

GARANTIE DE 1-AN LIMITÉE

Lisez ce guide au complet et conservez-le pour consultation.

Montez votre gril immédiatement. Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l'achat.

Réponse a vos questions sur votre produit, pièces, garantie et obtenir de l'aide technique, appelez nous au 1-877-707-5463

Revision de Manuel : 15102009 PD



PRODUIT LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER

CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC LE PRODUIT À TOUT MOMENT

Pour COMMANDER des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie ou ENCORE pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l'adresse www.masterchefbbqs.com



MISE EN GARDE

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre gril.



MISE EN GARDE

Lisez et observez toutes les consignes de sécurité, instructions d'assemblage et directives d'entretien et d'utilisation avant de tenter d'assembler l'appareil et de cuisiner.



INSTALLATEUR, MONTEUR OU CONSOMMATEUR

Ce guide doit toujours être conservé avec le produit.



AVERTISSEMENT

Tout manquement aux directives du fabricant risque de causer des incendies, des explosions et des dommages matériels dangereux, ainsi que des blessures graves, voire la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéitéavantd'utiliserlebarbecue, même si le gril a été assemblé par le distributeur. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la partie sur les directives d'allumage du guide d'entretien et de sécurité.

DANGER

- 1. Si vous décelez une odeur de gaz:
- a. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil
- b. Éteignez toute flamme nue
- c. Ouvrez le couvercle
- d. Si l'odeur persiste, tenez-vous loin de l'appareil et communiquez immédiatement avec votre fournisseur en gaz ou le service d'incendie local.
- 2. Deux personnes sont nécessaires pour monter l'appareil.
- 3. Faites attention aux rebords coupants.

AVERTISSEMENT

- 1. Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ni d' autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de l'apparell, ni de tout autre apparell.
- Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation, ne doit pas être entreposée dans le voisinage de cet apparell ou de tout autre apparell.

CE BARBECUE EST RÉSERVÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR ENTREZ EN CONTACT AVEC LE CENTRE D'APPELS S'IL MANQUE DES PIÈCES 1-877-707-5463

LISTE DES FIXATIONS

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Tournevis cruciforme n° 2 (long et court)
- Tournevis pour écrous à fente de ¼ po (long et court)
- · Clé à molette
- Pinces
- Maillet de caoutchouc

Avant d'assembler le barbecue, lisez attentivement ces instructions.


Assemblez le barbecue sur une surface propre et plane. Le barbecue est lourd. Il est nécessaire que deux personnes l'assemblent.

Remarque: Ne serrez pas complètement tous les écrous pendant la phase initiale.

NO.	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE	QUANTITÉ
1	1/4"-20UNC X35 vis	20120-13035-036	26
2	1/4"-20UNC X13 vis	G207-0035-9084	12
3	1/4"-20UNC NUT vis	31220-13000-036	40
4	Boulon pour roue	C423-0045-9084	2
5	rondelle (roue)	G301-0028-9084	2
6	NO.10-24UNCx13 vis	20124-10013-036	11
7	NO.10-20UNC écrou	31224-10000-036	7
8	rondelle en fibre A	G431-0018-9000	18
9	rondelle en fibre B	G437-0050-9000	6
10	1/4"-20UNC écrous papillon	33300-13000-032	2
11	Boulon (couvercle)	G306-0004-9188	2
12	agrafe de soutien	G306-0005-9088	2
13	ST4.2X8 vis auto taraudeuse	24200-42008-136	3
14	rondelle en fibre C	G437-0049-9000	4
15	No.8 écrous papillon	33300-08000-032	1
16	goupille ,brûleur latéral	G436-0025-9084	1
17	NO.8-32UNCx10 vis	20132-08010-036	2
18	NO.10-24UNCx35 vis	20124-10035-036	8
19	Rondelle de boulon pour la roue	G207-0037-9088	1
		·	

Attention:


La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue. Soyez prudent lors de l'assemblage.




LIST DE PIÈCES DU MODÈLE (PROPANE) POUR 85-3002-6 (G20717)

ÉLÉMENT	QUANTITÉ	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE
AA	1	Assemblage du couvercle supérieur	G208-0001-0
AB	1	Poignée pour couvercle supérieur	G305-0090-0
AC	2	Charnières supérieures	G206-0002-A
BA	1	Compartiment des brûleurs	G205-0010-02
BB	2	Charnières inférieures	G206-0010-A
BC	1	Grille de cuisson	G206-0006-0
BD	1	Brise-flammes	G210-0003-0
BE	1	Brûleur	G207-2400-0
BF1	1	Boîte collecteur	G206-0014-02
BF2	1	Électrode	G206-0302-02
BG	1	Écran thermique	G207-0032-0
CA	1	Panneau de commande	G207-0029-01
СВ	3	Bouton de commande	G401-0023-0
CC	1	Allumeur	G206-0301-0
CD	1	Valve de brûleur principal	G208-3801-0
CE	1	Régulateur	G436-1005-0
CF	1	Grille de réchaud	G205-0040-01
DA	4	Patte du chariot	G207-0023-0
DB	2	Barre de support	G207-0024-0
DC	2	Barre de support du compartiment soudé des brûleurs	G206-0017-02
DD	1	Crochet de récipient à graisse	G305-0043-0
DE	1	Récipient à graisse	G430-0033-02
DF	1	Support pour réservoir de gaz	G207-0036-0
DG	1	Barre de retrait du réservoir	G207-0026-0°
DH	4	Support, pattes du chariot	G207-0025-0°
DI	2	Roue	G206-0025-0
DJ	2	Capuchon d'extrémité	G207-0038-0
DK	1	Le panier de condiment	G206-0047-0
DL	1	Panneau avant	G207-0800-0
DM	1	Porte-allumettes	G401-0079-0
EA	1	Tabelette latéral, droite	G207-0034-01
EB	1	Tablette du brûleur latéral gauche	G207-1200-01
EC	1	Cuvette de propreté pour brûleur latéral	G304-0016-02
ED	1	Brûleur latéral	G207-3000-0
EE	1	Ensemble d'électrodes du brûleur latéral	G305-0084-0
EF	1	Gril de cuisson du brûleur latéral	G303-0022-0
EG	1	Valve du brûleur latéral	G207-0033-0
F1	1	Instructions d'assemblage	G207-M017-01
F2	1	Kit de quincaillerie	G207-B017-01
F3	1	Manuel de sécurité et entretien	G207-M015-02

DIAGRAMME ÈCLATÈ (PROPANE) POUR 85-3002-6 (G20717)






DEUX PERSONNES SONT REQUIS-ES POUR L'ENSEMBLE DES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE.


a. Assemblage avant du chariot : fixez le panneau frontal (DL) à deux pieds du chariot (DA), tel qu'illustré.


VOUS AUREZ BESOIN:




b. Assemblage arrière du chariot : fixez deux pièces de support (DB) aux deux autres pieds (DA), tel qu'illustré.

VOUS AUREZ BESOIN:







a. Fixez les bouchons d'extrémité (DJ) à la base des pieds latéraux droits du chariot (DA).



b. Fixez la pièce de support inférieure droite (DH) aux pieds avant et arrière du chariot (DA), tel qu'illustré. Conseil: les rainures de la pièce de support inférieure (DH) doivent être orientées vers le haut. Serrez bien l'ensemble des pièces de fixation.





INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



c. Fixez les roues (DI) aux pieds gauches du chariot (DA) et à la pièce de support inférieure (DH), tel qu'illustré.

VOUS AUREZ BESOIN:






a. Assemblez le support arrière gauche du boîtier à brûleur (DC) et le support arrière droit du boîtier à brûleur (DC).

Astuce : une personne aligne la pièce de soutien du boîtier du brûleur et le panneau de commande, tandis qu'une autre monte les ferrures.

b. Assemblez le panneau de contrôle (CA) avec les support avant gauche et droit du boîtier à brûleur (DC).


Serrez uniquement les ferrures une fois que vous avez vérifié votre montage.

VOUS AUREZ BESOIN:




c. Fixez deux supports des pattes du chariot (DH) au haut des pattes du côté droit du chariot (DA), comme illustré.

VOUS AUREZ BESOIN:



VOUS AUREZ BESOIN:

4




a. Positionnez l'assemblage de valve (CD) à l'arrière du panneau de commande (CA), et assemblez le tout.

VOUS AUREZ BESOIN:




b. Mettez les boutons de réglage (CB) sur les tiges de manoeuvre (CD).




c. Faites passer l'allumeur (CC) à travers l'avant du panneau de commande (CA), tel qu'illustré.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

5




a. Accrochez l'extrémité recourbée de la tige d'exclusion du réservoir (DG) à l'agrafe située à l'arrière du panneau frontal (DL).




b. Fixez l'autre extrémité de la tige d'exclusion du réservoir (DG) à la base de la pièce de support arrière (DB), tel qu'illustré.

VOUS AUREZ BESOIN:




DF




c. Fixez le support du réservoir de gaz (DF) aux pieds latéraux gauche du chariot (DA).

6




Vue arrière de l'assemblage de chariot



ASSEMBLAGE DE LA TABLETTE LATÉRALE


a. Fixez la tablette latérale droite (EA) aux pieds droits du chariot (DA), tel qu'illustré.


VOUS AUREZ BESOIN:



b. Fixez la tablette du brûleur latéral gauche (EB) aux pieds gauches du chariot (DA), tel qu'illustré.

VOUS AUREZ BESOIN:








c. Fixez l'assemblage de valve du brûleur latéral (EG) à la tablette du brûleur latéral gauche.

VOUS AUREZ BESOIN:



d. Fixez le du plateau d'égouttement du brûleur central (EC) à la tablette du brûleur latéral (EB), tel qu'illustré.

VOUS AUREZ BESOIN:



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

6






e. Mettez le brûleur latéral (ED) en place à travers l'ouverture du plateau d'égouttement du brûleur latéral gauche (EC). Assurez-vous que le brûleur latéral (ED) intègre la valve de brûleur latéral (EG), et assemblez le tout.


VOUS AUREZ BESOIN:






f. Au moyen de l'agrafe de tube venturi (n° 16), raccordez le brûleur latéral (ED) à la valve du brûleur latéral (EG), tel qu'illustré.


VOUS AUREZ BESOIN:



g. Attachez le bout du fil d'électrode pour brûleur latérale (EE) à l'allumeur (CC) tel qu'indiquer a la figure B. Assurez que le fil est bien fermement entrer.



- h. Positionnez la grille de cuisson du brûleur latéral (EF) sur la tablette du brûleur latéral (EB).
- i. Positionnez le bouton de réglage du brûleur latéral (CB) sur la tige de manœuvre du brûleur latéral (EG).





MONTAGE DU BOÎTIER À BRÛLEUR

a. Fixez la charnière inférieure (BB) × 2 à l'arrière de l'assemblage du boîtier à brûleur (BA), tel qu'illustré.

VOUS AUREZ BESOIN:

2	8	3
	0	(5)
X 4	X 4	X 4


b. Assemblez les pièces de fixation dans l'ensemble du boîtier à brûleur (BA), tel qu'illustré. Remarque: ces pièces serviront dans une étape subséquente afin de soutenir le couvre-flammes (BD).

VOUS AUREZ BESOIN:

VOOD MONEE BESONA							
6	9	7					
	0						
X 4	X 4	X 4					


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE






Assemblez le brûleur (BE) dans l'assemblage du boîtier à brûleur (BA), les tubes venturi du brûleur orientés vers l'avant.

VOUS AUREZ BESOIN:






Positionnez l'assemblage du boîtier du brûleur (BA) sur les supports du boîtier du brûleur (DC).


Avant de procéder à l'assemblage, assurez-vous que le brûleur (BE) intègre l'assemblage de la valve (CD).


VOUS AUREZ BESOIN:



10 11


10






Fixez l'écran thermique (BG) au support gauche du boîtier à brûleur (DC), tel qu'illustré.


VOUS AUREZ BESOIN:



ATTENTION: BORDURE TRAN-CHANTE, PORTEZ DES GANTS DE SÉCURITÉ DURANT L'ASSEMBLAGE.

Ш






Fixez le fil à électrode du brûleur (BF2) à l'allumeur (CC)


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

12




Fixez la charnière supérieure (AC) × 2 à l'assemblage du couvercle supérieur (AA).

VOUS AUREZ BESOIN:




13





Fixez la poignée du couvercle supérieur (AB) sur l'assemblage du couvercle supérieur (AA).

VOUS AUREZ BESOIN:




14






Pour fixer l'assemblage du couvercle supérieur (AA) à l'assemblage du boîtier à brûleur (BA), positionnez les charnières supérieures (AC) entre les charnières inférieures (BB), positionnez les pièces de fixation et fixez le tout au moyen des goupilles d'attelage.

VOUS AUREZ BESOIN:



15




Positionnez le couvre-flammes (BD) dans l'assemblage du boîtier à brûleur (BA).

Remarque: le couvre-flammes (BD) doit être posé sur la pièce de fixation assemblée à l'étape 7b.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

17



Pour assembler les grilles de chauffage (CF), insérez le fil fixe dans les ouvertures pratiquées sur les parois latérales du couvercle. Insérez les pieds de pivotement de la grille de chauffage dans les ouvertures situées à l'intérieur de l'assemblage du boîtier à brûleur, tel qu'illustré

16



Positionnez la grille de cuisson (BC) sur l'assemblage du boîtier du brûleur (BA).

18



Fixez le panier à condiments (DK) sur le panneau frontal (DL).

14

19



Accrochez le crochet du godet d'accumulation de la graisse (DD) à la base de l'assemblage du boîtier à brûleur (BA), tel qu'illustré. Posez le godet d'accumulation de la graisse (DE) sur son crochet (DD).

