

# PLAQUE CHAUFFANTE À 4 BRÛLEURS GRILL TURISMO<sup>MC</sup> GUIDE D'ASSEMBLAGE

085-0106-8 (G70220)

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

#### LISEZ CE MANUEL ET CONSERVEZ-LE À TITRE DE RÉFÉRENCE.

Assemblez votre plaque chauffante immédiatement. Les réclamations de pièces manquantes ou endommagées doivent être soumises dans les 30 jours suivant la date d'achat.

Pour les renseignements concernant le produit, les pièces, la garantie et le dépannage,

veuillez appeler le 1 855 453-2150.





Master nº 211648

Révision du manuel nº: 01.11.2023 MZ



### IL FAUT L'AIDE DE 2 PERSONNES POUR SOULEVER L'ARTICLE

#### CE GUIDE DOIT ACCOMPAGNER CE PRODUIT EN TOUT TEMPS

Pour commander des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie, ou pour enregistrer votre garantie, veuillez vous rendre sur notre site Web à l'adresse www.masterchefbbgs.com.

#### MISE EN GARDE

Bords tranchants. Portez des gants lors de l'assemblage de votre barbecue.



#### **MISE EN GARDE**

Lisez et suivez toutes les consignes de sécurité, les instructions d'assemblage et les consignes d'utilisation et d'entretien avant d'assembler et de cuisiner.



#### **▲ INSTALLATEUR OU ASSEMBLEUR/ CONSOMMATEUR:**

Ce guide doit être conservé avec le barbecue en tout temps.



#### **▲ AVERTISSEMENT**

Le non-respect de toutes les instructions du fabricant risque d'entraîner des incendies, des explosions, des dommages matériels, des blessures graves, voire la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser la plaque chauffante, même si la plaque chauffante a été 🛚 🔻 assemblée par le concessionnaire. N'essayez pas d'allumer cette plaque chauffante sans lire la section Instructions d'allumage de ce guide d'utilisation.



#### **DANGER**

- 1. Si vous sentez du gaz :
  - a. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil.
  - b. Éteignez toute flamme nue.
  - c. Ouvrez le couvercle.
  - d. Si l'odeur est toujours présente, restez à l'écart de l'appareil et contactez immédiatement votre fournisseur de gaz ou votre service d'incendie.
- 2. Nécessite deux personnes pour terminer le processus d'assemblage.
- 3. Faites attention aux bords tranchants.



#### AVERTISSEMENT

- 1. N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres gaz ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- 2. Une bouteille de propane non raccordée ne doit pas être entreposée à proximité de ce foyer ou de tout autre appareil.



#### **AVERTISSEMENT**

EN PLEIN SOLEIL ET EN FONCTIONNEMENT, LES PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE ET EN ACIER PEINT DE VOTRE PLAQUE CHAUFFANTE PEUVENT **DEVENIR TRÈS CHAUDES.** 

CETTE PLAQUE CHAUFFANTE NE PEUT ÊTRE UTILISÉE QU'À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT!


CONTACTEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE S'IL VOUS MANQUE DES PIÈCES.

#### **OUTILS NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLAGE**

- Tournevis à tête cruciforme n° 2 (long et court)
- •Tournevis à tête plate de ¼ po (long et court)
- · Clé à molette
- Pince


RÉF.	DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QUANTITÉ
1	Clé	G561-0049-9088	1
2	Vis 1/4 po-20UNC x 13	20120-13013-036	66
3	Vis autotaraudeuse	222600-42008-136	2
4	Rondelle Φ6,5	G466-0042-9000	8
5	Écrou hexagonal	G329-1101-9031	
6	Vis nº 10-24UNC x13	20124-10013-036	4
7	Vis à épaulement 1/4 po-20UNC	G703-0017-9000	4

Pour l'assemblage correct de la visserie, positionnez toujours la rondelle de blocage entre la vis et la rondelle plate.



#### **A** Attention:

La tôle peut causer des blessures. Portez des gants lors de l'installation de votre plaque chauffante.





AVANT D'ASSEMBLER CETTE PLAQUE CHAUFFANTE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS. Assemblez la plaque chauffante sur une surface plane et propre. La plaque chauffante est lourde; nous conseillons de compléter l'assemblage à l'aide de deux personnes.


## LISTE DES PIÈCES POUR 085-0106 (G70220)


RÉF.	QUANTITÉ	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
AA	1	Plaque	G702-1700-01
AB	2	Écrou hexagonal, plaque	G329-1101-01
BA	1	Boîte de brûleur	G702-1100-01
BB	2	Brûleur avec collecteur de gaz	G702-1200-01
BC	2	Ensemble d'électrodes	G703-0902-01
BD	2	Brûleur	G702-1201-01
BE	1	Tableau de commande	G702-3201-01
BF	1	Ensemble collecteur	G702-1500-01
BG	1	Régulateur	G702-1403-01
ВН	4	Enjoliveur du bouton de commande	G453-0092-01C
BI	4	Boutons de commande	G364-3600-01
BJ	1	Tube de vidange de graisse	G702-1303-01
BK	1	Bac ramasse-graisse	G703-1500-01
BL	1	Support pour bac ramasse-graisse	G702-1005-01
BM	3	Insertion d'aluminium	G703-0607-01
BN	2	Porte-bac	G515-0044-01
CA	1	Support de tablette latérale A	G702-1802-0
CB	<u>.</u> 1	Support de tablette latérale B	G702-1803-01
CC	<u>.</u> 1	Support de tablette latérale C	G702-3301-01
CD	<u>.</u> 1	Support de tablette latérale D	G702-3302-01
CE	<u>.</u> 1	Équerre de tablette latérale, gauche	G702-0005-01
CF	<u>.</u> 1	Équerre de tablette latérale, droit	G702-0004-01
CG	2	Tablette latérale	G702-3400-01
CH	2	Poignée de tablette latérale	G702-0001-01
CI	6	Porte-outils	G651-0005-01
DA	1	Tablette inférieure	G702-2701-01
DB	<u></u>	Renfort de chariot, avant	G702-3800-01
DC	2	Roulette à blocage	G473-0017-01
DD	1	Patte avant, gauche	G702-0300-01
DE	1	Patte arrière, gauche	G702-0400-0
DF	1	Renfort de chariot inférieur, gauche	G702-0400-01
DG	1	Renfort de chariot inferieur, gauche	G702-0201-01
DH	<u> </u>	Patte avant. droite	G702-3000-01
DI	1	Patte arrière, droite	
DJ	1	Renfort de chariot inférieur, droit	G702-0700-0′ G702-0800-0′
DK	1	Support de bouteille, supérieur	G702-0500-01
DL	1	Support de bouteille, superieur Support de bouteille, inférieur	G702-0501-0
DM	1	Support triangulaire, gauche	G702-0803-01
	1	Support triangulaire, gauche Support triangulaire, droit	
DN DO	2	Porte-allumette	G702-0802-01 G329-0002-02
DP	2	Roulette, fixe	
DQ	1	Renfort de chariot supérieur, gauche	G702-0203-01 G702-0207-01
EA	1	Ouvre-bouteille	A110-0020-01
F1	1	Paquet de quincaillerie	G702-B020-01
F2	1	Guide d'assemblage	G702-M001-01
F3	1	Guide d'utilisation et d'entretien	G702-M001-02


## **VUE ÉCLATÉE POUR 085-0106 (G70220)**
















IL VOUS FAUT: DB Remarque : La pièce DB doit être assemblée avec deux trous sur le fond DB






















**X2** 































## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


















## **ATTENTION!**

- ÉVITEZ LES BRÛLURES!
- NE TOUCHEZ PAS LA PLAQUE CHAUFFANTE EN COURS D'UTILISATION.
- SURFACE EXTRÊMEMENT CHAUDE!
- \*LES ZONES SOMBRES DEVIENNENT EXTRÊMEMENT CHAUDES LORSQU'ELLES SONT UTILISÉES.



Rendez-vous sur www.**masterchefbbqs.com** afin d'enregistrer le produit

Service à la clientèle MASTER Chef<sup>MD</sup> 1-855-453-2150