MASTER Chef™/MC

BARBECUE AU PROPANE PRIME À 5 BRÛLEURS EN ACIER INOXYDABLE

GUIDE D'ASSEMBLAGE

085-3178-8/G42604

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

LISEZ CE GUIDE AU COMPLET ET CONSERVEZ-LE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Montez votre barbecue immédiatement.
Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l'achat.

Pour toute question au sujet de nos articles, pièces, garanties ou pour obtenir une assistance technique, appelez-nous au 1 855 453-2150.

ANSI Z21.58-2015/CSA 1.6-2015
Appareils de cuisson à gaz pour l'extérieur.

ANSI Z21.58-2015/CSA 1.6-2015
Appareils de cuisson à gaz pour l'extérieur.

Nº de 211648 principal
Numéro de révision : 100502021MK



ARTICLE LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER

CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC L'ARTICLE À TOUT MOMENT

Pour COMMANDER des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie ou encore pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l'adresse

www.masterchefbbqs.com

⚠ MISE EN GARDE

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre barbecue.

⚠ MISE EN GARDE

Lisez et observez toutes les consignes de sécurité, instructions d'assemblage et directives d'entretien et d'utilisation avant de tenter d'assembler l'appareil et de cuisiner.

⚠ INSTALLATEUR, MONTEUR OU CONSOMMATEUR

Ce guide doit toujours être conservé avec l'article.

⚠ AVERTISSEMENT

Tout manquement aux directives du fabricant risque de causer des incendies, des explosions et des dommages matériels dangereux, ainsi que des blessures graves, voire la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser le barbecue, même si le gril a été assemblé par le distributeur. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la partie sur les directives d'allumage du guide d'entretien et de sécurité.

⚠ DANGER

1. Si vous sentez une odeur de gaz :
- **a. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil.**
- **b. Éteignez toute flamme nue.**
- **c. Ouvrez le couvercle.**
- **d. Si l'odeur persiste, tenez-vous loin de l'appareil et communiquez immédiatement avec votre fournisseur en gaz ou le service d'incendie local.**

2. Deux personnes sont nécessaires pour monter l'appareil.

3. Faites attention aux rebords coupants.

⚠ AVERTISSEMENT

1. N'entreposez pas et n'utilisez pas de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables près de appareil, ni de tout autre appareil.

2. Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation ne doit pas être entreposée près de cet appareil ou de tout autre appareil.

⚠ ATTENTION

EN PLEIN SOLEIL, ET EN FONCTIONNEMENT, L'ACIER INOXYDABLE ET L'ACIER PEINT DU BARBECUE PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDS.

CE BARBECUE EST PRÉVU POUR UN USAGE EXTÉRIEUR.

COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE S'IL MANQUE DES PIÈCES.

1 855 453-2150

TROUSSE DE QUINCAILLERIE

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Tournevis à tête cruciforme nº 2 (long et court)
- Tournevis à tête plate de ¼ po (long et court)
- Clé à molette
- Pince

Nº	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE	QUANTITÉ
1	1/4 poX18 assemblage à vis	G560-3900-9091	2
2	Rondelle φ6,5	G466-0042-9000	6
3	Vis 20 UNC x 13 de 1/4 po	20120-13013-036	36
4	Vis n° 10-24 UNC x 13	20124-10013-036	6
5	Vis autotaraudeuse ST4,2 x 8	24200-42008-136	8
6	Vis n° 10-24 UNC x 18	20124-10018-036	2
7	Écrou n° 10-24 UNC	31224-10000-036	2
8	Boulon d'espacement, essieu	G426-0008-9088	2
9	Goupille Béta	G306-0005-9088	2
10	Rondelle d'essieu	40300-08000-036	2
11	Vis n° 8-32 UNC x 10	20132-08010-250	2
12	Écrou papillon	33300-08000-032	1

⚠ **Attention :**
La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue. Soyez prudent lors de l'assemblage.



AVANT D'ASSEMBLER LE BARBECUE, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

Assemblez le barbecue sur une surface propre et plane. Le barbecue est lourd. Deux personnes sont requises pour compléter le montage.

LISTE DES PIÈCES DU BARBECUE AU PROPANE 085-3178-8/G42604

Nº DE RÉF	QUANTITÉ	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE
AA	1	Assemblage soudé du couvercle supérieur	G426-5600-02
AB	1	Thermomètre	G425-5004-01
AC	1	Collerette pour thermomètre	G425-5005-01
AD	1	Poignée du couvercle	G425-5001-01
AE	2	Collerette pour poignée du couvercle	C404-2002-01
AF	4	Butoirs du couvercle	G527-0002-01
AG	2	Vis pour couvercle supérieur	G425-0006-01
BA	1	Compartiment soudé des brûleurs	G426-1100-01
BB	5	Brûleur principal	G425-5400-01
BC	1	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G425-5501-01
BD	4	Armature de brûleur	G426-0003-01
BE	5	Brise-flamme	G426-0006-01
BF	1	Grille de cuisson droite	G426-0004-01
BG	1	Grille de réchaud	G426-0002-01
BH	1	Écran thermique	G426-5502-01
BI	1	Récipient à graisse	G430-0033-02
BJ	1	Crochet de récipient à graisse	G305-0043-01
BK	2	Grille de cuisson gauche	G426-0005-01
CA	1	Panneau de commande	G426-0300-01
CB	6	Boutons de commande	G425-0003-01
CC	1	Allumeur	G432-003D-01
CD	1	Ensemble de tubulures	G426-5800-02
CE	1	Valve du brûleur latéral avec régulateur	G426-5900-01
CF	1	Tuyau métallique du brûleur latéral	G432-1102-01
DA	1	Tablette latérale de droite	G425-0600-01
DB	1	Bordure droite de la tablette latérale	G425-0700-01
DC	1	Renfort de pour tablette latérale, droite	G425-5201-01
DD	1	Tablette gauche du brûleur latéral	G426-0900-01
DE	1	Bordure gauche de la tablette latérale	G426-1000-01
DF	1	Renfort de pour tablette latérale, gauche	G425-5301-01
DG	1	Plateau d'égouttage pour brûleur latéral	G421-9102-01
DH	1	Brûleur latéral	G426-6200-01
DI	1	Ensemble d'électrodes du brûleur latéral	G426-6002-01
DJ	1	Grille de cuisson du brûleur latéral	G426-6001-01
DK	1	Couvercle pour brûleur latéral	G430-0018-A2
EA	1	Patte du chariot avante droite---------- 3	G426-6403-01
EB	1	Patte du chariot arrière droite----------4	G426-6404-01
EC	1	Support inférieur, droit	G451-1Y00-01
ED	1	Barre de retrait du réservoir droite	G425-5609-01
EE	1	Patte du chariot avante gauche----------1	G426-6401-01
EF	1	Patte du chariot arrière gauche----------2	G426-6402-01
EG	1	Support inférieur, gauche	G451-1X00-01
EH	2	Support supérieur	G451-1W00-01
EI	1	Porte-allumettes	G401-0079-01
EJ	1	Support pour réservoir de gaz	G307-0016-01
EK	2	Contrevent postérieu	G432-L600-01
EL	2	Panneau avant	G426-5501-01
EM	2	Barre de retrait du réservoir, arrière	G425-5608-01
FA	2	Roue	G437-0037-01
FB	2	Axe de roue	G426-0007-01
FC	2	Pieds	G470-4K01-01
G1	1	Trousse de quincaillerie	G426-B002-02
G2	1	Guide d'assemblage	G426-M004-01
G3	1	Guide de sécurité et d'entretien	G425-M001-02

VUE ÉCLATÉE DU BARBECUE AU PROPANE 085-3178-8/G42604



G1 TROUSSE DE QUINCAILLERIE

G2 GUIDE D'ASSEMBLAGE

G3 GUIDE DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1

A

VOUS AUREZ BESOIN DE :





ATTENTION:
La partie EG est utilisée pour l'installation de la bouteille de propane à l'étape 22.

B

VOUS AUREZ BESOIN DE :





2

A

VOUS AUREZ BESOIN DE :





B

VOUS AUREZ BESOIN DE :



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

3

VOUS AUREZ BESOIN DE :





4

A

VOUS AUREZ BESOIN DE :



B

VOUS AUREZ BESOIN DE :





5

A

VOUS AUREZ BESOIN DE :



B

VOUS AUREZ BESOIN DE :





INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

6

VOUS AUREZ BESOIN DE :

8	9	10	FB
X 2	X 2	X 2	X 2



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

7

VOUS AUREZ BESOIN DE :





8





INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

9

VOUS AUREZ BESOIN DE :







INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

10

VOUS AUREZ BESOIN DE :







Attention: **Alimentez le fil d'électrodes du brûleur principal (BC) à travers le trou sur le côté gauche de compartiment des brûleurs près de l'ensemble de tubulures.**





11



12 A

ATTENTION : SERREZ TOUTES LES VIS



12 B

VOUS AUREZ BESOIN DE :







12 C

VOUS AUREZ BESOIN DE :







13

A

ATTENTION : SERREZ TOUTES LES VIS



13

B

VOUS AUREZ BESOIN DE :







13

C

VOUS AUREZ BESOIN DE :

2	3
	
X 3	X 3





14

VOUS AUREZ BESOIN DE :







15



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

16A

VOUS AUREZ BESOIN DE :

X 1





16B





ATTENTION :
Le côté rouge du fil d'électrode est connecté au brûleur latéral, le côté noir est connecté à l'allumeur.



17

18

VOUS AUREZ BESOIN DE :



X 2



19



20

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

21



22



23









⚠ AVERTISSEMENT SURFACES CHAUDES



AVERTISEMENT!

- **ÉVITEZ LES BRÛLURES!**
- **NE TOUCHEZ PAS LORSQUE LE BARBECUE EST UTILISÉ!**
- **SURFACE EXTRÊMEMENT CHAUDE!**

**** LA RÉGION OMBRAGÉE DEVIENT EXTRÊMEMENT CHAUDE LORS DE UTILISATION!***

MASTER Chef™/MC

Visitez **www.masterchefbbqs.com**
pour l'enregistrement de l'article.

Service à la clientèle Master Chef^MC
1 855 453-2150

Trileaf Distributions Trifeuil
Toronto, Ontario M4S 2B8